

EI KANTAVA SEINÄ

Tee oviaukko ei kantavaan seinään!



BYGG max

1. Talon kattotuolien suuntaiset seinät eivät useimmiten ole kantavia...



2. ... kun taas kattotuolien poikkisuuntaiset seinät saattavat olla kantavia.



3. Merkkää uuden oven aukko hieman karmien ulkomitta isommaksi. Tarkista rakennuspiirustuksesta ettei aukon kohdalla ole sähköasennuksia, ilmastointia eikä vesi- ja viemäriputkia.



4. Sahaa ei kantavaan seinään aukko ovelle, läpi levyjen ja runkopuiden.



5. Sijoita seinän runkopuiden vahvuiset palat oviaukon ympärille ja kiinnitä ne ulkopuolelta kipsiruuveilla.



6. Nyt voit asentaa oven ja listat. Näin asennettu ovi ei vaadi seinän maalausta tai tapetointia.

