

Bruka

Kennolevyn asennus

Sulje kennot asentamalla U-profiili kennomuovin päihin. U-profiilin on oltava tukevasti paikallaan. Jos U-profiilia on vaikea painaa paikalleen, paina päitä varovasti ennen U-profiilin asennusta.

