

Kokolattiamaton asennus

1. Mittaa huoneen seinät. Tilatessasi mattoa, käytä lähtökohtana pisimpiä mittoja ja lisää varmuuden vuoksi ainakin 5 cm.
2. Huoneen ollessa suurempi kuin matto, valitse kaksi pienempää ja asenna ne vierekkäin. Varmista, että mattojen nukka on samansuuntaisesti, muuten ne voivat näyttää eri värisiltä. Jos mahdollista, sijoita sauma sellaiseen paikkaan missä se näkyy vähiten.
3. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, irrota lattialistat ennen asennusta.
4. Puhdista alusta liasta, liimanjäänteistä jne.
5. Kiinnitä kasipuolista teippiä lattiaan seinien myötäisesti, noin 5 cm seinästä. Varmista, että teippi kiinnittyy kunnolla alustaan (teippaa mielellään myös keskeltä).
6. Jos seinät ovat suoria, aseta matto niitä vasten ja kiinnitä se teipillä. Jos eivät, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
7. Aloita asettamalla matto seinää vasten. Aseta matto siten, että se nousee hieman seinää vasten. Poista teipin suojakalvo ja kiinnitä matto. Käytä apuna esimerkiksi laastikampaa painellaksesi seinän ja lattian välissä oleva sauma paikalleen.
8. Pidä veitsi 45 asteen kulmassa ja leikkaa matto seinää vasten. Käytä terävää mattoveistä.
9. Tee vaiheiden 6 ja 7 mukaisesti sivuseinien kohdalla ja viimeisenä ensimmäistä seinää vastapäätä oleva seinä. Muistathan varmistaa maton olevan tiiviisti jokaista seinää vasten ennen teippausta välttääksesi ilmakuplia (jätä lopuksi maton ja seinän väliin 2-3mm). Voit esimerkiksi käyttää apuna lankkua.
10. Aseta listat paikoilleen ja imuroi. Mattosi on nyt valmis!