

ASENNUSOHJEET PANEELIT

ASENNUSTYÖN VALMISTELU:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringonvalolta.
- Ennen asennusta suosittelemme tekemään pakettien päihin viillot ja antamaan paneelien tasaantua 5-6 vuorokauden ajan asennustilan mukaiseksi.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali (lämpötila n. 20°C ja kosteusprosentti alle 50%) Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta (koolausetäisyys enintään 400mm kattoon, 600mm seinään).
- Asenna isot pinnat samasta tuotantoerästä.
- Pintakäsittelle paneelit ennen asennusta.

ASENNUSOHJEET:

- Kiinnitä paneelit viimeistelynaulaimella alusrimoihin (koolauksiin).
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15mm liikkumasaumaa. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6m, lisää liikkumasaumaa 2mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.
- Mikäli naaraspuolen alahuuli on pidempi on paneeli piilonaulattavissa.
- CENT ei vastaa reklamaatioihin, jotka koskevat jo asennettuja tuotteita.



CENT