

Lagning av asfalt och betong

– potthål i uppfarter/parkeringar samt för utjämnning av nivåskillnader

1. Sopa bort alla lösa partiklar såsom grus, sand och ev. vatten från gropen som skall lagas. (lite fukt i gropen gör inget.)
Gropen skall vara minst 2 cm djup.



2. OBS! Jämna av lösa och tunna bitar från gropens befintliga kanter. Häll därefter ner rikligt med Instamak i hålet som skall lagas. Se till att massan täcker hela gropen, och sluter tätt vid kanterna.

3. Instamak härdar av belastning. Med en bräda och en bil får du snabbt en hård yta. Lägg brädan över den nu fyllda gropen, kör med bilens ena framhjul över brädan (Man kan även använda en slägga).
En handstöt eller en vibroplatta ger givetvis också ett bra resultat.
Klar för lätt trafik efter 15-30min, genomhärdad efter 48 timmar.

4. Vid behov upprepa steg 2 & 3. Vid hårt trafikerade eller tungt belastade ytor, täck den lagade ytan med t.ex. spånskiva eller liknande, låt sedan trafiken köra på skivan. Ta bort skivan efter ca 24h.



Miljö/Kemi

- Mindre än 1% lösningsmedel
- Arbetstemperatur: -40°C till +60°C
- INSTAMAK® klassas som lösningsmedelsfritt enligt EU:s normer
- Säkerhetsdatablad/produktblad finns att ladda ner som pdf på www.glasbetong.se



AB Glasbetong
Tel 08-747 10 60
Fax 08-747 00 11

Konsumentkontakt:
www.glasbetong.se

Så enkelt lagar du potthål!

1



Frilägg hålet

2



Häll i massan

3



**Jämna ut och låt
härda i ca 15 min**



INSTAMAK

Vänd blad för utförligare information
Konsumentkontakt: www.glasbetong.se