


# YNGAREN


**Pyyhekuivain**

**Assenusohjeet**





# Aloita tarkistamalla, että kaikki lisävarusteet ovat mukana.

Purkaa kuivausrumpu pakkauksesta ja ota kaikki muovi- ja suojakansi kulmiin.




Merkitse seinään seinäkiinnikkeiden sijainti.  
Pora reiät ja työnnä muovinen tulppa sisään.  
Ruuvaa seinäkiinnikkeet seinään.


Vinkki on varmistaa seinäkiinnikkeen kääntäminen etukäteen, jotta se on helpompi lukita ruuvilla "oikeasta" suunnasta, eli ylempää kiinnikettä on käännettävä siten, että lukitusruuvi asennetaan ylhäältä ja vastaavasti alemmat on käännettävä alas.



Työnnä osat yhteen. Lukitse  
kääntämällä holkkia 90 astetta.



Liuta hyllyt seinäkiinnikkeisiin.  
Lukitse ne sitten mukana  
toimitetulla ruuvilla.



Lukitse sitten mukana toimitetulla  
ruuvilla.